




※カット済「滑り止めシート」を装着した状態です






ステップボード 取扱説明書

SUZUKI ADDRESS V125/G 05-09 品番17656013

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。



■ 構成商品表

1		品 名	個 数
Ī	1	ステップボード左側	1
Γ	2	ステップボード右側	1
	3	タッピングスクリュー M4×10	6
Γ	4	滑り止めシール (左右セット)	1
Γ	(5)	PACプライマー (脱脂剤)	1

年式適合表


車 種	年 式	型 式
V125	05-07	K5/K6/K7
V125G	05-09	GK5/GK6GK7/GK9
V125G リミテッド	07-09	ZK7/ZK9




注 意 項

本製品は、日本国内販売仕様のADDRESS V125/G (型式:CF46A/CF4EA) 用に設計・製作されています。台湾製の平行輸入車のADDRESS V125Gには取り付け確認を行っておりませんので、取り付けできない場合があります。

取り付け方法



- ① ステップボードの表面をPACプライマーを使用して脱脂し、滑り止めシールを貼り付けます。(型紙参照)
- ② 純正のステップボードの後側と外側に合わせ、ステップボードを置きます。





③ タッピングスクリューで片側3ヶ所固定します。

注意事項

- 取り付けには技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場に取り付け作業を 依頼してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車輌を安全な場所に停車させ、異常個所の点検・整備を行なってください。
- 取り付け後、約100km走行したのち各部を点検して増し締めを行なってください。 その後は、500km毎に同様の点検を行なってください。

本製品の内容は平成20年11月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問等 がございましたらお気軽に当社まで お問い合わせください



〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地 FAX 0561-72-7012 TEL 0561-72-7011 (代) ホームページ http://www.acv.co.jp E−メール •

info@acv.co.jp 081030KIT00

◢⊏TII∕⋿ 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

∕∱ 危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はUばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。 (素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を 行うこと。 (一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

↑ 警告誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定 けいクを厳守してください。 締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れが あります)
- 取り付けは技能知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。 製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- あ客様ご自身による分解 改造 修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注 意 誤った取り扱いをすると 人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着帽子安全靴を必ず着用し必要に応じて防塵眼鏡防塵マスク手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルトナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なって√ださい。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたら お気軽に弊社までお問合せ ぐださい。



〒 470-0117愛知県日進市藤塚七丁目 55番地 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012